

Code alarme chaudière Saunier Duval

Liste des codes défauts

code	type de défaut	indication
01 ou 04	défaut d'allumage (pas de gaz ou pas de détection flamme)	
02	défaut d'air (SRC ou pressostat) réarmement automatique après 15 min	F2*
03	défaut air répétitif	F3
05	défaut sur la boucle sécurité de surchauffe	F5
06	défaut sur la boucle capteur chauffage CTN2	F6
07	défaut sur la boucle capteur sanitaire CTN1	F7
08	défaut sur la boucle capteur ballon CTN3	F8
09	défaut sur la boucle capteur pression eau	F9
10	non utilisé	
11	pas de réception par la carte principale	F11
12	pas de réception par l'interface utilisateur	F12
13	défaut circuit principal	F13
14	limite maximum de température départ chauffage dépassée (>95°C)	F14
15	défaut moteur pas à pas (mécanisme gaz)	F15
16	défaut d'étanchéité de l'électrovanne de sécurité gaz	F16
17	tension réseau trop faible (<170V)	F17
18	défaut de carte interface	F18
19	non utilisé	
20	carte interface non compatible avec le modèle	F20
21	manque d'eau (moins de 0,5 bar)	
22	trop d'eau (plus de 2,7 bar)	

01 ou 04 les codes en gris n'apparaissent pas à l'écran standard
mais seulement dans l'historique de défauts